

- Évacuer les cendres lorsque le foyer est refroidi.
- Retirer le tiroir-cendrier à l'aide de gants.
- Vider les cendres en prenant les précautions d'usage pour les braises incandescentes.

### 3.5 Causes de mauvais fonctionnement

#### Mauvais tirage

Un manque de tirage du conduit de cheminée est souvent la cause du mauvais fonctionnement de la chaudière. Le combustible se consume mal et le foyer

s'étouffe; l'appareil fume, la température monte difficilement. Des condensations peuvent apparaître, ce qui provoque de l'humidité dans les cendres; dans tous les cas, une vérification de la cheminée s'impose.

#### Excès de tirage

L'appareil s'emballe, l'allure ne peut être maîtrisée par le régulateur.

- Il faut, dans ce cas, faire installer un régulateur de tirage sur le conduit de raccordement de fumée. Contrôler également l'admission d'air primaire de l'appareil, contrôle qui doit être réalisé par votre installateur.

## 4 Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer :

- le type et le code de l'appareil,
- la désignation et le code de la pièce.

La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur l'habillage arrière.

**A = Chartreuse 22 = code 021 145**

**B = Chartreuse 32 = code 021 144**

N°	Code	Désignation	A	B	Qté	N°	Code	Désignation	A	B	Qté
1	100602	Attache	A	B	08	45	269421 10	Défecteur	A	B	02
2	100629	Ressort attache	A	B	07	46	274002 10	Support gond	A	B	01
3	100993	Axe de manoeuvre	A	B	01	47	274003 10	Support gond	A	B	01
4	101041	Axe d'articulation	A	B	02	48	301164	Porte de cendrier	A	B	01
5	101042	Axe d'articulation	A	B	02	49	303512	Porte de chargement	A	B	01
6	104802	Bouchon M. 15x21	A	B	01	50	303623	Tampon	A	B	01
7	104807	Bouchon M. 66x76	A	B	02	51	303863	Buse	A	B	01
8	105263	Brique réfractaire	A	B	02	52	304512	Cadre de registre	A	B	01
9	109205	Câble 3x1	A	B	00	53	309225	Grille bois	A	B	01
10	109927	Circulateur. UPS 15-20	A	B	01	53	309226	Grille bois	A	B	01
11	110770	Connecteur	A	B	0,85 m	54	311004	Encadrement	A	B	01
12	111218	Coude égal MF 15x21	A	B	01	55	315606	Conduit d'air	A	B	01
13	123527	Enjoliveur	A	B	02	56	320628	Clapet	A	B	01
14	134106	Gaine Ø 10	A	B	00	57	322213	Turbulateur fonte	A	B	02
15	134501	Goujon	A	B	08	58	352143	Dessus	A	B	01
16	134701	Goupille cannelée 5x24	A	B	04	59	400024	Axe d'articulation	A	B	01
17	142726	Joint 26x34	A	B	02	60	400120	Axe	A	B	01
18	157305	Passe-fil	A	B	03	61	124478	Entretoise	A	B	02
19	157306	Passe-fil	A	B	01	62	900946	Axe	A	B	01
20	158622	Poignée	A	B	02	63	900947	Axe	A	B	01
21	158623	Bras de levier	A	B	01	64	446290	Protection	A	B	01
23	166047	Ressort	A	B	02	65	446293	Protection	A	B	01
24	167700	Robinet de vidange	A	B	01	66	446294	Protection	A	B	01
26	174206	Support anti-traction	A	B	03	67	446295	Protection	A	B	02
27	178608	Thermomètre	A	B	01	68	459407	Tige de commande	A	B	01
28	178926	Thermostat TG 200 / 90°C	A	B	01	69	466110	Tube d'air	A	B	01
29	178944	Thermostat	A	B	01	70	624041	Cendrier	A	B	01
30	181606	Tresse de céramique 10 x 4	A	B	0,30 m	71	842100 97	Outil	A	B	01
31	181620	Tresse de céramique Ø 20	A	B	4,65 m	72	858008 97	Raclette	A	B	01
32	181623	Tresse de céramique	A	B	1,43 m	73	858203 97	Grattoir	A	B	01
33	189825	Vis à bout plat M 6x5	A	B	02	74	910936	Corps de chauffe AV	A	B	01
34	202803 10	Support	A	B	01	74	910935	Corps de chauffe AV	A	B	01
35	205377 DE	Habillage arrière	A	B	01	75	149865	Manette	A	B	01
36	205905 AR	Habillage avant	A	B	01	76	157506	Laine de roche 600x300x50	A	B	01
37	205906 AR	Habillage avant	A	B	01	77	231712	Équerre	A	B	01
38	207651 AR	Côté gauche	A	B	01	78	622705	Turbulateur inox	A	B	01
39	207873 AR	Côté droit	A	B	01						
40	208016	Boîte	A	B	01						
41	252649 AB	Couvercle	A	B	01						
42	957202	Ecran complet	A	B	01						
43	957201	Ecran complet	A	B	01						
44	957203	Ecran complet	A	B	01						

