

# Catalogue de pièces détachées/Catalogo parti staccate

Prima 22



réf: 82 924

N°	Code	Désignation	Denominazione	N°	Code	Désignation	Denominazione
1	941104	Corps de chauffe	Scambiatore di calore	101	<del>109843</del>	Charnière porte de four	Cerniera sportello forno
2	309927	Porte de foyer	Portello di carico frontale	102	109844	Embase de charnière	Base attacco cerniera
3	314605	Contre porte de foyer	Controportello di carico	103	649100	Etuve	Sportello forno secondaire
4	181602	Tresse céramique d. 8	Guarnizione di ceramica d. 8	109	200114	Dessous	Pannello di base
5	158542	Poignée	Impugnatura	110	258401	Rail de tiroir	Gulda cassetto raccogli-cenera
6	100954	Axe de fermeture	Perno di chiusura	111	200422	Socle de façade	Zoccolino di base
7	110402	Clou cannelé de 6x30	Perno scannellato 6x30	112	624029	Cendrier	Cassetto raccogli-cenera
8	301713	Rosace réglage d'air	Bocchetta regolazione aria	114	232803	Guide cendre de face	Convogliatore cenera frontale
9	66003	Ressort 11x15	Molla 11x15	115	639000	Dessus étuve	Centina forno secondaire
10	189103	Vis de 28x8x6	Vite 28x8x6	116	233008	Guide suie	Convogliatore fuligine
13	179010	Thermostat et manette	Termostato con volantino	117	446205	Plaque isolante	Placca isolante
14	261802	Ecran régulateur	Squadra guida thermostat	118	446206	Plaque isolante	Placca isolante
15	320605	Clapet	Serranda	119	222505	Chicane de four	Diaframma conduit forno
16	325303	Obturbateur	Cuscinetto di vite	120	691022	Moufle de four	Rivestimento forno
17	305913	Trappe de ramonage	Portello pulizia	121	134915	Grille étagère	Griglia forno
18	142246	Joint d'amiante	Guarnizione	124	308801	Dessus de four	Sopra forno
19	105104	Bouton moleté	Dado zigrinata	125	313807	Supplément de façade	Accessorio frontale
20	300806	Encadrement porte	Riquadro	126	446207	Plaque isolante	Placca isolante
21	301139	Porte de cendrier	Sportello cassetto raccogli-cenera	127	209700	Entretoise de protection	Schermo frontale
22	301711	Rosace réglage d'air	Bocchetta regolazione aria	128	205503	Entretoise de derrière	Centina posteriore
23	446300	Volant	Volantino blocage portello	129	208405	Protection de derrière	Protezione posteriore
24	301509	Loquet de porte	Scrochetto di chiusura sportello	130	446210	Plaque isolante	Placca isolante
25	134750	Goupille mécanindus de 4x25	Perno 4x25	131	446211	Plaque isolante	Placca isolante
26	100905	Axe	Perno	132	607501	Derrière de four	Retroforno
27	326700	Grille à peigne	Griglia a pettine	133	446203	Plaque isolante	Placca isolante
28	105221	Brique réfractaire	Refrattario	134	608700	Faux côté droit	Controlancata destra
29	157520	Plaque d'amiante	Placca isolante	135	208104	Protection de côté	Protezione laterale destra
30	157521	Plaque d'amiante	Placca isolante	136	446202	Plaque isolante	Placca isolante
31	321002	Support brique	Supporto intercapedine	137	446208	Plaque isolante	Placca isolante
32	302726	Supplément de dessus	Protezione superiore	138	446204	Plaque isolante	Placca isolante
40	319705	Support grille	Supporto destro barra frontale	139	209305	Supplément faux côté	Protezione laterale destra
41	306714	Grille oscillante	Griglia oscillante	140	653391	Panneau de dessus	Pannello comandi
50	302117	Dessus fonte	Piastra superiore in ghisa	141	100605	Attache rapid	Fast elastico
51	302414	Tampon rectangulaire	Portello amovible lato destro	142	134503	Goujon rapid	Maschio di presa
52	302524	Coup de feu droit	Portello sagomato intermedio	143	123461	Enjoliveur	Piastrina decorativa
53	302226	Coup de feu gauche	Portello portacerchio amovibile	145	177034	Tableau de bord	Quadro comando
55	303617	Tampon de cuisson	Cerchio di carico e cottura	147	105114	Volant à index	Volantino con indice
56	303819	Buse	Ghiera partenza fumi	148	460007	Tige de commande	Barretta selettore
57	303714	Tampon de buse	Tampone partenza fumi dall'alto	149	301288	Levier de manoeuvre	Leveraggio di manovra
58	181602	Tresse céramique 10x4	Guarnizione di ceramica 10x4	150	324602	Bielle de manoeuvre	Bielle di manovra
59	302604	Clapet de ramonage	Bocchetta pulizia	151	100943	Axe de clapet	Perno serrandina selettore
60	211900	Clame de dessus	Fermo piastra superiore	152	325701	Clapet de sélection	Serranda selettore
61	132750	Fourreau borgne	Bussola per coperchio isolante	153	313301	Gond de clapet	Cerniera serranda
62	132751	Fourreau	Bussola per coperchio isolante	154	400012	Axe de clapet	Perno serranda selettore
67	273206	Gond supérieur de porte	Cerniera fissa superiore	155	304509	Cadre registr dép dir	Quadro di registro
68	273406	Gond inférieur de porte	Cerniera fissa inferiore	156	304615	Registre départ direct	Serranda partenza diretta fumi
69	273508	Gond mobile de porte	Cerniera mobile sportello	157	134702	Goupille cannelée 5x32	Copiglia scanalata 5x32
70	652566	Porte de foyer	Sportello focolare	158	462415	Tige départ direct	Barretta comando tiraggio
71	134304	Gâche	Placchetta per chiusura	159	236905	Levier de tirage direct	Leva comando tiraggio diretto
72	122807	Ecusson FRANCO-BELGE	Placchetta Franco-Belge	160	231301	Equerre support levier	Squadretta del leveraggio tiraggio
73	158761	Poignée porte foyer	Impugnatura sportello focolare	161	100939	Axe de tirage direct	Perno leveraggio tiraggio
76	207833	Côté droit	Fiancata destra	162	105115	Bouton	Impugnatura del leveraggio
77	228000	Equerre fixation côté	Squadretta di fissaggio fiancata	163	179911	Tige filetée 14 long.15	Vite 14 lunghezza 15
78	207755	Côté gauche	Fiancata sinistra	165	312803	Poignée crochet	Attrezzo di manovra
79	208802	Faux côté gauche	Sottolancata sinistra	166	858003	Raclette	Raschietto per pulizia
80	204126	Derrière	Pannello posteriore	167	180002	Tisonnier	Atizatoio
82	204201	Supplément de derrière	Accessorio pannello posteriore	168	154801	Outil de décentrage	Leva scuotimento ceneri
83	200331	Façade	Frontale	174	652604	Couvercle droit	Coperchio destra
84	228904	Equerre de façade	Squadretta del frontale	175	254520	Contre couvercle	Sottocoperchio
85	101007	Fermeture magnétique	Blocco magnetico	176	652738	Couvercle gauche	Coperchio sinistro
86	266602	Tampon de ramonage	Portello pulizia	177	652605	Demi couvercle droit	Semicoperchio destro
87	427991	Joint de tampon	Guarnizione portello pulizia	178	254701	Contre couvercle	Sottocoperchio
88	105118	Bouton moleté	Dado zigrinata	179	252801	Couvercle central	Coperchio centrale
89	190004	Vis en cage	Vite in gabbia	180	254801	Contre couvercle	Sottocoperchio
90	200707	Fausse façade	Frontale zona focolare	181	158540	Poignée de couvercle	Impugnatura coperchio
92	100902	Axe	Perno	182	109826	Charnière	Cerniera
93	647519	Porte de four	Sportello forno	183	109825	Charnière droite	Cerniera destra
94	647614	Contre porte de four	Controportello forno	184	109824	Charnière gauche	Cerniera sinistra
95	124454	Entretoise	Traversina	185	122303	Ecrou borgne de 5	Dado cieco 5
96	158760	Poignée porte four	Impugnatura sportello forno	186	189108	Vis pointeau	Vite lancia
97	137155	Verre intérieur de four	Cristallo interno forno	187	100602	Attache rapid	Fast elastico
98	137154	Glace porte de four	Cristallo oblo forno	188	134252	Galet	
99	142303	Joint profilé 1,455m	Guarnizione (Esteriore)	189	134701	Goupille cannelée 5x24	Copiglia scanalata 5x32
100	142308	Joint de vitre adhésif	Guarnizione (Interiore)	190	301518	Loquet	Scrochetto

édition du 23.01.1991  
document n° 354-3

Utilisation du catalogue: Repérer sur la vue éclatée la pièce à commander. Avec le n° de la pièce, se reporter à la nomenclature pour trouver la désignation et le code article.

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer: le type et la référence de l'appareil, la désignation, le code article de la pièce et l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie) lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte.



149839  
Parallela  
Hermetisk

