

## 4. Pièces détachées

**Pour toute commande de pièces détachées, indiquer :** le type et la référence de l'appareil, la désignation et le **code article** de la pièce, l'**indice de couleur** (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique) lorsqu'il s'agit d'une pièce émaillée ou peinte.

EXEMPLE : **Confort 3035, réf. 972 35 30**, indice de couleur **C**, côté 912416.

**A = 9723530C B = 9722530C**

N°	Code	Désignation . . . . .	Type . . . . .	A . . . . .	BQté
1	100629	Ressort attache . . . . .		A . . . . .	B . . . 03
2	122202	Écrou à ailettes . . . . . M6		A . . . . .	B . . . 02
3	142340	Joint . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
4	160706	Pied réglable . . . . .		A . . . . .	B . . . 04
5	162471	Plaque signalétique . . . . .			B . . . 01
5	162472	Plaque signalétique . . . . .		A . . . . .	. . . . . 01
6	166003	Ressort . . . . . 11x15		A . . . . .	B . . . 01
7	181611	Tresse de céramique . . . . . Ø 20		A . . . . .	B2,88 m
8	101039	Axe . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
9	189118	Vis . . . . . Ø 10		A . . . . .	B . . . 01
10	222707	Turbulateur . . . . .			B . . . 06
11	222709	Turbulateur . . . . .		A . . . . .	. . . . . 10
12	305981 60	Tampon de ramonage . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
13	988832	Porte avec isolant . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
14	141015	Isolation de porte . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
15	314011 60	Gond . . . . .		A . . . . .	B . . . 02
16	317703 60	Boîte à fumées . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
17	320629 60	Clapet . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
18	900945	Axe . . . . .		A . . . . .	B . . . 02
19	100107	Agrafe . . . . .		A . . . . .	B . . . 04
20	100900	Axe . . . . .		A . . . . .	B . . . 02
21	109214	Câble . . . . . 5x1		A . . . . .	B . . . 02
22	109236	Cache . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
23	109928	Circulateur . . . . . UPS 20-50		A . . . . .	B . . . 01
24	110010	Clapet de retenue . . . . . 3/4"		A . . . . .	B . . . 01
25	142722	Joint . . . . . 20x27		A . . . . .	B . . . 03
26	142728	Joint . . . . . 33x42		A . . . . .	B . . . 02
27	150000	Pièce folle M . . . . . 20x27		A . . . . .	B . . . 01
28	157312	Passe-fil . . . . .		A . . . . .	B . . . 02
29	159202	Profilé . . . . .		A . . . . .	B0,25 m
30	159410	Purgeur automatique . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
31	182544	Tuyau de départ . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
32	182549	Tuyauterie . . . . . MF 20x27		A . . . . .	B . . . 02
33	182561	Flexible . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
34	182562	Flexible . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
35	200280 AR	Façade . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
36	204182	Habillage arrière . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
37	205380	Habillage arrière . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
38	205816	Suppl. habillage . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
39	912416	Côté . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
40	912417	Côté . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
41	912418	Côté . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
42	912419	Côté . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
43	252650 AB	Couvercle . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
44	977005	Tableau de contrôle . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
45	149864	Manette . . . . .		A . . . . .	B . . . 03
46	154209	Obturateur . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
47	106319	Connecteur . . . . . 7x1		A . . . . .	B . . . 01
48	106321	Bornes . . . . . 3x1		A . . . . .	B . . . 02
49	106322	Bornes . . . . . 4x1		A . . . . .	B . . . 03
50	106323	Bornes . . . . . 5x1		A . . . . .	B . . . 01
51	106324	Bornes . . . . . 10x1		A . . . . .	B . . . 01
52	110704	Commutateur . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
53	110705	Commutateur . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
54	110765	Connecteur . . . . . 7x1		A . . . . .	B . . . 01
55	112231	Cavalier . . . . .		A . . . . .	B . . . 06
56	134710	Goupille cannelée . . . . . 5x30		A . . . . .	B . . . 02
57	191014	Voyant . . . . . Ambre		A . . . . .	B . . . 01
58	191015	Voyant . . . . . Vert		A . . . . .	B . . . 01
59	165706	Relais . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
60	174201	Serre câble . . . . .		A . . . . .	B . . . 11
61	177076	Tableau de contrôle . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
62	178621	Thermomètre . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
63	178926	Thermostat . . . . . TG 200 / 90°C		A . . . . .	B . . . 01
64	178947	Thermostat . . . . . 35-90°		A . . . . .	B . . . 01
65	178948	Thermostat de sécurité . . . . . 110°		A . . . . .	B . . . 01
66	178949	Thermostat . . . . . 0-90°		A . . . . .	B . . . 02
67	904533	Ballon . . . . . AV		A . . . . .	B . . . 01
68	142342	Joint . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
69	982116	Trappe de visite . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
70	982117	Trappe avec anode . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
71	182213	Tuyau eau froide . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
72	101401	Anode . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
73	910924	Corps de chauffe . . . . . AV		. . . . .	B . . . 01
73	910925	Corps de chauffe . . . . . AV		A . . . . .	. . . . . 01
74	167700	Robinet de vidange . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
75	119607	Doigt de gant . . . . .		A . . . . .	B . . . 01
76	142726	Joint . . . . . 26x34		A . . . . .	B . . . 01
77	122517	Écrou . . . . . 20x27		A . . . . .	B . . . 01
78	111344	Couvercle isolant . . . . .		A . . . . .	B . . . 01

